

# REISEBÜGELEISEN

MODEL: ZHF375



BEDIENUNGSANLEITUNG

#### ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT - SICHERHEITSHINWEISE

- 1. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel. Entfernt von direkten Hitzequellen aufbewahren. Die Kabel können beschädigt werden.
- 2. Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Haushalt entwickelt.
- 3. Vor der Wartung und der Reinigung, schalten Sie das Gerät aus.
- 4. Verwenden Sie keine Sprays (z.B. Insektizide, Haarspray, usw.). Das könnte das Gerät beschädigen.
- 5. Im Fall von Unregelmäßigkeiten schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Service-Center.
- 6. Schließen Sie nicht an Programmiereren, externe Schaltuhren, Fernbedienungssystemen,
- Zeitschalter oder eine andere Geräte an, die die Küchenmaschine automatisch einschalten können.
- 7. Verwenden Sie keine fliegenden Steckdosen oder beschädigte Kabel.
- 8. Wenn Sie das Gerät ausschalten, halten Sie den Stecker fest, um Stromschlag, Kurzschluss oder Brand zu vermeiden.
- 9. Den Sicherheitsschalter mit Klebeband nicht befestigen, um einen Brand zu vermeiden.
- 10. Es ist absolut verboten, das Gerät zu zerlegen und zu reparieren; wenn notwendig, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Service-Center.
- 11 . Wenn Sie das Gerät für eine lange Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus dem Hauptstrom heraus
- 12 . In der Nähe von Badewanne, Dusche oder Schwimmbad nicht benutzen.
- 13. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät wegen Brandgefahr.
- 14. Verwenden Sie das Gerät in der Nähe von entflammbaren Gegenständen nicht.
- 15. Legen Sie keine Gegenstände aus Metall in die Schlitzen des Geräts.
- 16. Vor dem Einlegen des Kabels in die Steckdose, versichern Sie, dass die Stromspannung gemäß der Etikett hinter dem Gerät richtig ist, und, dass die Elektroanlage den Sicherheitsvorschriften entspricht.
- 17. Berühren Sie die Stromverbindung mit nassen Händen nicht.
- 18. Verwenden Sie nicht das Produkt für Zwecke, für die es nicht gebaut wurde.
- 19. Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen und körperlichen Schwächen müssen allein dieses Produkt nicht benutzen.
- 20 . Verwenden Sie keine mehrfache Steckdose sondern nur Steckdose mit einzelnem Ausgang und mit spezifischer Stromstärke.
- 21 . Wenn das externe flexible Kabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Unfälle zu vermeiden.
- 22. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um ihnen zu vermeiden, mit dem Gerät zu spielen.
- 23 . Der Anwender sollte das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist.
- 24 . Der Stecker des Netzkabels muss aus der Steckdose weggeschaffen werden, bevor der Wasserspeicher mit Wasser gefüllt wird.
- 25. Das Reisebügeleisen sind nicht gebaut, um regelmäßig genutzt zu werden.
- 26. Das Bügeleisen muss auf eine stabile Oberfläche verwendet werden und ausgeruht lassen.
- 27 . Das Bügeleisen sollte nicht verwendet werden, wenn es fallen würde, wenn es sichtbare Beschädigungen gibt, oder, wenn es verliert.
- 28 . Nach dem Gebrauch und während das Abkühlen lenken Sie das Bügeleisen senkrecht auf dem hinteren Basis.
- 29. Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt in einer horizontalen Position.
- 30. Wenn Sie eine Bügeleisenstütze verwenden, versichern Sie, dass die Oberfläche, auf der es ist, stabil und sicher ist.

#### **BESCHREIBUNG DES GERÄTS**

- 1. Dampf-Knopf
- 2. Griff
- 3. Wasserspeicher
- 4. Sicherheitssperre des Behälters
- 5. Ablassknopf des Griffes
- 6. Spannungsauswahl
- 7. Einstellbare Temperaturregelung



#### Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, versichern Sie, dass die Spannung korrekt geregelt wurde, und dass sie mit der lokalen Spannung (230V oder 115V) vereinbar ist, oder regulieren Sie mit einem kleinen Schraubenzieher. Das Bügeleisen kann nur in Strommodus AC verwendet werden. Tauchen Sie das Bügeleisen nicht in Wasser, machen Sie es nur mit einem feuchten Tuch sauber. Das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es im Betrieb ist. Bevor Sie auch nur für eine kurze Zeit aus dem Raum gehen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie das Kabel nicht, um es aus der Steckdose abzutrennen.

Das Kabel in Kontakt mit heißen Oberflächen oder mit der Platte nicht treten lassen.

Ein Elektrogerät ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren und nicht das Kabel hängen lassen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Platte kann sehr heiß sein.

Verwenden Sie keine Steckdosen für Elektrorasierer.

Stellen Sie das Bügeleisen nicht auf Oberflächen aus Kunststoff oder aus Glas.

Verwenden Sie nicht das Bügeleisen, wenn das Kabel beschädigt ist, wenn das Bügeleisen auf den Boden gefallen ist, oder, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist. In diesem Fall bringen Sie es zu einen autorisierten Service-Center für Reparatur und Wartung.

### Betriebsanleitung und Hinweise

Halten Sie das Bügeleisen in senkrechter Position.

Wählen Sie die gewünschte Temperatur unter Berücksichtigung der folgenden Bilder:

Niedrige Temperatur (Acrylstoff, Polyurethan) Durchschnittstemperatur (Wolle, Seide, Viskose, Polyester) Hohe Temperatur (Baumwolle, Leinen)

Zuerst gruppieren Sie die Kleidungsstücke aus dem gleichen Stoff. Bügeln Sie einfacher auf die feuchten Weise. Nach dem Gebrauch bewegen Sie den Drehknopf auf die Stellung 0, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen. Lassen Sie das restliche Wasser aus dem Speicher abtropfen. Wenn das Bügeleisen in Ordnung gebracht worden ist, kann der Griff durch das Drücken der Griffsperre abgesenkt werden.

### Reinigung

Wenn das Bügeleisen abgekühlt ist, sollte es mit einem feuchten Tuch gereinigt und dann getrocknet werden

Rückstände von Stärke und von Kleidung können mit einem normalen Reinigungsmittel entfernt werden.

#### **Technische Daten:**

115/230V ~ 50/60Hz 750W



### Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettricielettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.i



# Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.



### Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.



# Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importiert von Westim S.p.A. Via Roberto Bracco 42,00137 Roma, Italia Tel. +39 06 8720311

Mail: info@westim.it Made in China Hergestellt in China

